Εργασία εργαστηρίου 3 – Δίκτυα υπολογιστών


Όνομα: Ζήνα Γκούμα

АМ: П20048


<u>Μέρος 1°</u>

Βήμα 1°, 2°: Μετά την εκκίνηση του Packet Tracer, επιλέγουμε ποιες συσκευές θέλουμε να συνδέσουμε και με ποια είδους σύνδεση.


Επιλέγουμε το router 2811



Επιλέγουμε το switch 2960



Επιλέγουμε το PT-Hub



Επιλέγουμε το Desktop PC ως τελικό κόμβο



Τέλος, βάζουμε ως μέσο σύνδεσης την αυτόματη επιλογή




Βήμα 3°, 4°: Αφού προσθέσουμε τους τελικούς κόμβους, δηλαδή τους 4 υπολογιστές desktop, αλλά και τις ενδιάμεσες συσκευές δικτύου, που είναι το Hub και το Switch, το δίκτυο έχει ως εξής.



Βήμα 5°:

Δημιουργία συνδέσεων


Για την σύνδεση των Hub και Switch με τους υπολογιστές θα χρησιμοποιηθεί καλώδιο Copper Straight-Through .




Ο τύπος θύρας που χρησιμοποιείται για την σύνδεση των υπολογιστών με το Hub και το Switch είναι FastEthernet.




Επαναλαμβάνοντας την διαδικασία για τις υπόλοιπες συνδέσεις, το τελικό αποτέλεσμα είναι:






Απόδοση ΙΡ διευθύνσεων στους κόμβους

Για να αποδώσουμε διεύθυνση IP στο PCO, κάνουμε κλικ στο εικονίδιό του πάνω στον καμβά κι έπειτα μεταβαίνουμε στο config -> FastEthernetO και στο τμήμα IP configuration βάζουμε την διεύθυνση IP που θέλουμε.




Έπειτα, για να ελέγξουμε ότι έχει οριστεί η IP, κάνουμε hover με τον δείκτη του ποντικιού πάνω στο εικονίδιο του συγκεκριμένου υπολογιστή.



Επαναλαμβάνουμε για τα υπόλοιπα PC, με αποτέλεσμα οι διευθύνσεις IP για κάθε συσκευή να έχουν ως εξής:


PC0: 192.168.1.2, PC1: 192.168.1.3, PC2: 192.168.1.4, PC3:192.168.1.5

Βήμα 6°: Για την σύνδεση μεταξύ των Hub και Switch θα χρησιμοποιηθεί καλώδιο Copper Cross-Over.



Όπως και στην σύνδεση των PC με τις προηγούμενες συσκευές δικτύου, θα χρησιμοποιηθούν θύρες τύπου FastEthernet.

Μετά την προσθήκη του καλωδίου, αφού σταθεροποιηθεί η σύνδεση, το τελικό δίκτυο έχει ως εξής:




Βήμα 7°: Για να ελέγξουμε την συνδεσιμότητα του δικτύου, θα ελέγξουμε την μεταφορά μονάδων PDU μεταξύ των κόμβων.

Αρχικά, κοιτάμε αν είναι επιτυχής η μεταφορά από το PC3 στο PC0 με την παρακάτω διαδικασία:

1. Προσθέτουμε μία μονάδα PDU.




2. Επιλέγουμε ως κόμβο εκκίνησης το PC3 και ως κόμβο προορισμού το PC0.



3. Παρατηρούμε το αποτέλεσμα της μεταφοράς στο παράθυρο που βρίσκεται κάτω δεξιά.



Επαναλαμβάνοντας για όλους τους πιθανούς συνδυασμούς, το αποτέλεσμα έχει ως εξής:



Βήμα 8°: Αρχικά, εφαρμόζουμε το 'simulation mode' πατώντας το κουμπί στα κάτω δεξιά της οθόνης.



Έπειτα, πατάμε 'Edit filters' και αφήνουμε επιλεγμένο μόνο το 'ICMP'.




Αφήνουμε το simulation να τρέξει, επιλέγοντας 'play' και ύστερα παρατηρούμε ότι στάλθηκαν 4 ping.

Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Туре
	0.000		PC3	ICMP
	0.001	PC3	Switch0	ICMP
	0.002	Switch0	Hub0	ICMP
	0.003	Hub0	PC0	ICMP
	0.003	Hub0	PC1	ICMP
	0.004	PC0	Hub0	ICMP
	0.005	Hub0	PC1	ICMP
	0.005	Hub0	Switch0	ICMP
	0.006	Switch0	PC3	ICMP

Ερωτήσεις:


Βήμα 9°: Επαναλαμβάνουμε την προηγούμενη διαδικασία, με την διαφορά ότι οι μονάδες PDU στέλνονται από κάθε PC προς όλα τα υπόλοιπα.



Ερωτήσεις:

Μέρος 2°:

Βήμα 1°: Αρχικά, τοποθετούμε 3 router, 3 switches και 3 PC host σε μορφή τριγώνου. Στην συνέχεια ονομάζουμε τα router 'Boston', 'Chicago' και 'Atlanta' όπως φαίνεται στο επόμενο σχήμα.




Βήμα 2°: Το επόμενο βήμα είναι η αναβάθμιση των router ώστε να υποστηρίζουν Σειριακές συνδέσεις. Έτσι, σε κάθε ένα από αυτά θα εφαρμοστεί η παρακάτω διαδικασία:

1. Απενεργοποιούμε την συσκευή από τον διακόπτη.




- **2.** Επιλέγουμε το εξάρτημα 'WIC 2Τ' απ' την λίστα και το βάζουμε σε μία από τις υποδοχές του router.
- 3. Ενεργοποιούμε ξανά την συσκευή.


Βήμα 3°: Οι υπολογιστές συνδέονται με τα Switches με καλώδια Copper straight-through, το ίδιο και τα Switches με τους δρομολογητές. Επίσης, οι δρομολογητές συνδέονται μεταξύ τους σειριακά με την χρήση Serial DCE καλωδίων.



Βήμα 4°, 5°: Ξεκινώντας, βάζουμε τις διευθύνσεις IP στους υπολογιστές, σύμφωνα με το πινακάκι που δίνεται στην εκφώνηση.

Επιλέγουμε τα σημεία που φαίνονται παρακάτω:





Στην συνέχεια, επαναλαμβάνουμε την διαδικασία και για τα routers. Κάνουμε κλικ πάνω στον συγκεκριμένο δρομολογητή και μεταβαίνουμε στο 'config'.


Για το router Boston:



IP Configuration	Serial0/3/1	
IPv4 Address	192.168.6.2	
Subnet Mask	255.255.255.0	

Επιπλέον, αλλάζουμε στις θύρες 'SerialO/3/1' όλων των router το clock rate σε 128000.

Συνεχίζουμε όμοια για τα υπόλοιπα routers και παρατηρούμε ότι πλέον οι συνδέσεις έχουν σταθεροποιηθεί παντού.



Βήμα 6°: Χρησιμοποιώντας τους πίνακες που δόθηκαν στα βήματα 4 και 5, φτιάχνουμε τον πίνακα δρομολόγησης για κάθε router.

Για Boston:

Network Address	^
192.168.3.0/24 via 192.168.2.2	
192.168.4.0/24 via 192.168.2.2	
192.168.5.0/24 via 192.168.6.1	


Για Chicago:

Network Address	^
192.168.3.0/24 via 192.168.4.1	
192.168.1.0/24 via 192.168.6.2	
192.168.2.0/24 via 192.168.6.2	


Για Atlanta:



Έπειτα, εκτελούμε την ping από κάθε υπολογιστή προς τους υπόλοιπους



Χ



Βήμα 7°: Αφαιρούμε τις στατικές διαδρομές σε όλα τα router, πατώντας στο router και μετά Static -> Remove.

Έπειτα, διαμορφώνουμε το RIP σ' αυτούς, πατώντας Config -> RIP και προσθέτουμε όλα τα δίκτυα που είναι συνδεδεμένα σε αυτούς.

Για Boston:



Για Chicago:



Για Atlanta:



Στην συνέχεια, εκτελούμε την ping για όλα τα PC.

